

Humax IR-Fox-c

In deze handleiding laten wij u stap voor stap zien hoe u de digitale tv-ontvanger instelt.

In deze handleiding gaan we er vanuit dat uw ontvanger voor het eerst gebruikt wordt of terug is gezet naar de fabrieksinstellingen.

1. Sluit de digitale ontvanger aan op uw tv door middel van de scartkabel. Gebruik hiervoor de aansluiting op de Humax, gemerkt met 'TV', en een willekeurige scartvrije scartaansluiting op uw tv.
2. Sluit de digitale ontvanger aan op de antenneaansluiting van kabeltvkrimpen. Wij adviseren u deze aansluiting zo direct mogelijk te maken, met zo min mogelijk meters coax-kabel en zo min mogelijk splitsingen. Dit om storingen te voorkomen.
3. Zet uw televisie aan.
4. Sluit het netsnoer van de digitale ontvanger aan op het stopcontact.
5. Als u alle stappen goed uitgevoerd heeft, ziet u nu het opstartscherm van Humax. Ga nu verder met de stappen hieronder.



U kunt als eerste een taal kiezen. Voor de handleiding gaan we ervan uit dat u Nederlands kiest. Mocht u een andere taal kiezen, dan zullen de stappen en gegevens overeenkomen.

Krijgt u meer dan die opties te zien? Dan is uw digitale ontvanger al eerder ingesteld.

Let op: De in deze handleiding opgenomen afbeeldingen van schermen dienen als voorbeeld en tonen niet altijd de juiste waarden. De door u in te vullen waarden staan in de tekst beschreven.



Gebruik in dit scherm de pijltjestoetsen om Frequency te selecteren (pijl naar boven).



Gebruik de pijltoets naar rechts om de Frequency aan te passen.



U vult hier de frequentiewaarde 325 in. Gebruik hiervoor de nummertoetsen op de afstandsbediening. Bevestig de invoer met de OK-knop.



Druk éénmaal op de pijltoets naar beneden om het Aantal Symbolen te selecteren. Gebruik wederom de pijltoets naar rechts om de waarde aan te passen.



Selecteer de waarde 6875.



U gaat nogmaals 1 stap lager met de pijltoets naar beneden. Met de pijl naar rechts past u de waarde aan. U vult voor de Netwerk-ID de waarde 2000 in.



Selecteer volgende met de OK-toets.



De digitale ontvanger gaat automatisch opzoek naar alle zenders. Dit kan enkele minuten duren. Er zullen ook radiozenders en zenders uit de aanvullende pakketten binnengehaald worden.



Zodra de ontvanger alle zenders binnen heeft kunt u kiezen voor Opslaan.



Kies Voltooien. Hierna kunt u het menu verlaten met de Exit-toets op de afstandsbediening.



U kunt nu genieten van digitale TV van de Stichting Kabeltelevisie Krimpen aan den IJssel.